



VDPL1501MHW-B

VDPL1501MHW-W

MINI STARDUST III BLACK / MINI STARDUST IV WHITE

MINI STARDUST III ZWART / MINI STARDUST IV WIT

MINI STARDUST III NOIR / MINI STARDUST IV BLANC

MINI STARDUST III NEGRO / MINI STARDUST IV BLANCO

MINI STARDUST III SCHWARZ / MINI STARDUST IV WEIß



USER MANUAL

GEbruikersHANDLEIDING

NOTICE D'EMPLOI

MANUAL DEL USUARIO

BEDIENUNGSHANDLEITUNG



1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing HQPOWER! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions



Be very careful during the installation: touching live wires can cause life-threatening electroshocks.



Do not touch the device during operation as the housing heats up.



Keep this device away from rain and moisture.



Unplug the mains lead before opening the housing.


- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- A qualified technician should install and service this device.
- Do not switch the device on immediately after it has been exposed to changes in temperature. Protect the device against damage by leaving it switched off until it has reached room temperature.
- This device falls under protection class I. It is therefore essential that the device be earthed. Have a qualified person carry out the electric connection.
- Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
- Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an authorised dealer replace it if necessary.
- Disconnect the device from the mains to clean it or when it is not in use. Handle the power cord by the plug only.
- Do not look directly at the light source as sensitive people may go into epileptic seizure if they do.
- Keep the device away from splashing and dripping liquids. Never put objects filled with liquid on top of the device.
- Mechanical wear is not covered by warranty.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Keep the device away from children and unauthorised users.

3. General Guidelines

- This device is designed for professional use on stage, in discos, theatres, etc. The VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W should only be used indoors with an alternating current of max. 230 VAC / 50 Hz.
- Lighting effects are not designed for permanent operation: regular operation breaks will prolong their lives.
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
- Select a location where the device is protected against extreme heat (see "Technical Specifications"), dust and moisture. Respect a minimum distance of 0.5 m between the device's light output and any illuminated surface.
- Use an appropriate safety cable to fix the device (e.g. VDLSC7 or VDLSC8).
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. Do not allow operation by unqualified people. Any damage that may occur will most probably be due to unprofessional use of the device.
- Use the original packaging if the device is to be transported.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits, burns, electroshocks, crash, etc. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.

4.Description

- 1. power cord input with fuse
- 2. DMX input
- 3. DMX output
- 4. remote control input
- 5. voltage selector



5.Installation

- a) Mounting the Device
- Have the device installed by a qualified person, respecting EN 60598-2-17 and all other applicable norms.
 - The carrying construction must be able to support 10 times the weight of the device for 1 hour without deforming.
 - The installation must always be secured with a secondary attachment e.g. a safety cable.
 - Never stand directly below the device when it is being mounted, removed or serviced. Have a qualified technician check the device once a year and once before you bring it into service.
 - Install the device in a location with few passers-by that is inaccessible to unauthorised persons.
 - Overhead mounting requires extensive experience: calculating workload limits, determining the installation material to be used... Have the material and the device itself checked regularly. Do not attempt to install the device yourself if you lack these qualifications as improper installation may result in injuries.
 - Adjust the desired inclination angle via the mounting bracket and tighten the bracket screws.
 - Make sure there is no flammable material within a 0.5 m radius of the device.
 - Have a qualified electrician carry out the electric connection.
 - Connect the device to the mains with the power plug. Do not connect it to a dimming pack.
 - The installation has to be approved by an expert before the device is taken into service.

b) Fuse


- Only fit or replace a fuse when the device is unplugged from the mains.
- Replace a blown fuse with a fuse of the same type and rating (see "Technical Specifications"):
 - 1. Remove the fuse holder using a flat screwdriver.
 - 2. Remove the old fuse and install a new one.
 - 3. Replace the fuse holder.

6.Operation

a) Control Panel

Button	Function
<MODE/ESC>	Access to menu or return to previous menu option.
<UP>	Scroll up through menu.
<DOWN>	Scroll down through menu.
<ENTER>	Select and store displayed menu option.

b) Menu



c) Configurations

• Functions

Different functions are pan setting (**PAN/RPAN**), tilt setting (**TIL/RTL**), display setting (**DI/RDIS**), DMX channel configuration (**SCH/3CH**), pan angle setting (**PAS4/PAS6/PAT8**), tilt angle setting (**T12/T118/T119**), reset (**REST**) and restore to factory settings (**LOAD**). Choose a function with the MODE button, modify with UP/DOWN and confirm with ENTER.

• Stand-Alone Mode

This mode allows a single unit to run alone through the pre-programs:

- o Auto Mode Fast: select **NAFA** and press ENTER to confirm.
- o Auto Mode Slow: select **NASL** and press ENTER to confirm.

• Master/Slave Mode

This mode allows you to link up to 32 units without use of a DMX controller:

- o Connect the units using DMX cables, the master unit first in line.
- o Select a master function: **NAFA/NASL** (master auto) or **NSTS** (master sound).
- o Activate the slave function (**SLAV**) on all slave units.

• DMX Mode

- o 12-channel mode

Channel	Function	From	To	Description
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Pan Fine	0	255	
3	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
4	Tilt Fine	0	255	
5	Vector Speed	0	255	Normal – Slow
6	Dimmer/Strobe	0	7	Closed
		8	134	Dimmer (100 – 0 %)
		135	239	Strobe (slow – fast)
		240	255	Open
7	Red	0	255	From 0 – 100 %
8	Green	0	255	From 0 – 100 %
9	Blue	0	255	From 0 – 100 %
10	Colour Macros	0	7	No function
		8	21	White
		22	34	Red
		35	49	Green
		50	63	Blue
		64	77	Cyan
		78	91	Magenta
		92	105	Yellow
		106	119	Purple
		120	133	Orange
		134	147	Chartreuse
		148	161	Pink
		162	175	Brown
		176	189	Gold
		190	203	Crimson
		204	217	Violet

Channel	Function	From	To	Description
		218	231	Grape
		232	255	Colour change macro
11	Vector Speed	0	255	
12	Movement Macro's	0	7	No function
		8	22	Auto program 1
		23	37	Auto program 2
		38	52	Auto program 3
		53	67	Auto program 4
		68	82	Auto program 5
		83	97	Auto program 6
		98	112	Auto program 7
		113	127	Auto program 8
		128	142	Sound activation 1
		143	157	Sound activation 2
		158	172	Sound activation 3
		173	187	Sound activation 4
		188	202	Sound activation 5
		203	217	Sound activation 6
		218	232	Sound activation 7
		233	255	Sound activation 8


o 4-channel mode

Channel	Function	From	To	Description
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
3	Dimmer/Strobe	0	7	Closed
		8	134	Dimmer (100 – 0 %)
		135	239	Strobe (slow – fast)
		240	255	Open
4	Colour Macros	0	7	No function
		8	21	White
		22	34	Red
		35	49	Green
		50	63	Blue
		64	77	Cyan
		78	91	Magenta
		92	105	Yellow
		106	119	Purple
		120	133	Orange
		134	147	Chartreuse
		148	161	Pink
		162	175	Brown
		176	189	Gold
		190	203	Crimson
		204	217	Violet
		218	231	Grape
		232	255	Colour change macro

o DMX512 Connection

Connect an XLR cable (not incl.) to the female 3-pin XLR output of your controller and the other side to the male 3-pin XLR input of the VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W. Multiple VDPL1501MHW-Bs / VDPL1501MHW-Ws can be linked through serial linking. The linking cable should be a two-core screened cable with XLR input and output connectors.

o DMX512 Chain with Termination



A DMX terminator is recommended for installations where the DMX cable has to run a long distance or is in an electrically noisy environment (e.g. discos). The terminator prevents corruption of the digital control signal by electrical noise. The DMX terminator is simply an XLR plug with a 120 Ω resistor between pins 2 and 3, which is then plugged into the XLR output socket of the last device in the chain. Please see illustration.

o DMX512 Start Address

All DMX-controlled devices need a digital start address so that the correct device responds to the signals. This start address is the channel number from which the device starts to "listen" to the DMX controller. Enter the correct number and read it from the display located on the base of the VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W.

You can use the same starting address for a whole group of devices or enter an individual one for every device.

When all devices have the same address, all the VDPL1501MHW-Bs / VDPL1501MHW-Ws will "listen" to the control signal on one particular channel. In other words: changing the settings of one channel will affect all devices simultaneously. If you set different addresses, each device will "listen" to a separate channel number. Changing the settings of one channel will only affect the device in question.

In the case of the 12-channel VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W, you will have to set the start address of the first VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W to 1, the second VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W to 13 (1 + 12), the third to 25 (13 + 12) and so on.

7.Cleaning and Maintenance

1. All screws should be tightened and free of corrosion.
2. The housing, visible parts, mounting supports and the installation location (e.g. ceiling, suspension, trussing) should not be deformed, modified or tampered with e.g. do not drill extra holes in mounting supports, do not change the location of the connections.
3. Moving mechanic parts must not show any signs of wear and tear.
4. The electric power supply cables must not show any damage. Have a qualified technician maintain the device.
5. Disconnect the device from the mains prior to maintenance activities.
6. Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. Do not use alcohol or solvents.
7. There are no user-serviceable parts.
8. Contact your dealer for spare parts if necessary.

8.Technical Specifications

Power Supply	max. 230 VAC / 50 Hz
Power Consumption	50 W
Fuse	F2A, 250 VAC (5 x 20 mm) (order code FF2N)
LEDs	1 x 15 W Lamina®
Beam Angle	13°
Illuminance	1,380 lux
Dimensions	173 x 173 x 249 mm
Total Weight	3.8 kg
Max. Ambient Temperature	45°C
Max. Housing Temperature	60°C

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product, please visit our website www.hqpower.com. The information in this manual is subject to change without prior notice.

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies



Wees voorzichtig bij de installatie: raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te vermijden.



Raak het toestel niet aan wanneer het in gebruik is: de behuizing wordt warm.



Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid.



Verzeker u ervan dat het toestel niet aangesloten is op een stroombron alvorens het te openen.


- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Laat dit toestel installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
- Om beschadiging te vermijden, zet u het toestel best niet aan onmiddellijk nadat het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Wacht tot het toestel op kamertemperatuur gekomen is.
- Dit toestel valt onder beschermingsklasse I, wat wil zeggen dat het toestel geaard moet zijn. Een geschoolde technicus moet de elektrische aansluiting verzorgen.
- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
- De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
- Trek de stekker uit het stopcontact (trek niet aan de kabel!) voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. De lichtbron kan bij gevoelige mensen leiden tot een aanval van epilepsie.
- Houd dit toestel uit de buurt van opspattende en druppelende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op het toestel.
- Mechanische schade valt niet onder de garantie.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene richtlijnen

- Dit toestel is ontworpen voor professioneel gebruik op podia, in disco's, enz. U mag dit toestel enkel binnenshuis gebruiken en aansluiten op een wisselspanning van maximum 230 VAC / 50 Hz.
- Lichteffecten zijn niet ontworpen voor continue werking: regelmatige onderbrekingen doen ze langer meegaan.
- Schud het toestel niet dooreen. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit toestel.
- Installeer het toestel weg van extreme temperaturen (zie 'Technische specificaties'), vochtigheid en stof. Zorg voor een minimumafstand van 0,5 m tussen de lichtuitgang van het toestel en het belichte oppervlak.
- Maak het toestel vast met een geschikte veiligheidskabel (bv. VDLSC7 of VDLSC8).
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken. Ongeschoolde personen mogen dit toestel niet gebruiken. Meestal is beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik.
- Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert.
- Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.

4.Omschrijving

1. aansluiting voedingskabel met zekering
2. DMX-ingang
3. DMX-uitgang
4. aansluiting afstandsbediening
5. spanningsschakelaar



5.Installatie

a) Het toestel monteren

- Laat een geschoolde technicus dit toestel installeren conform EN 60598-2-17 en andere toepasselijke normen.
- De constructie waaraan het toestel wordt bevestigd, moet gedurende 1 uur 10 x het gewicht van dit toestel kunnen dragen zonder te vervormen.
- Maak het toestel ook vast met een veiligheidskabel.
- Sta nooit recht onder het toestel wanneer u het monteert, verwijdt of schoonveegt. Laat het toestel controleren door een geschoolde technicus voor u het in gebruik neemt en laat het 1 x per jaar volledig nakijken.
- Installeer dit toestel op een plaats waar niemand langs moet lopen, kan neerzitten of het toestel kan aanraken.
- Een degelijke praktijkervaring is vereist voor de plaatsing van dit toestel. U moet de maximumbelasting van de draagconstructie kunnen berekenen, weten welk constructiemateriaal u kunt gebruiken en u moet het gebruikte materiaal en het toestel af en toe laten nakijken. Monteer het toestel niet zelf indien u er geen ervaring mee heeft. Een slechte montage kan leiden tot verwondingen.
- Regel de gewenste invalshoek door middel van de montagebeugel en draai de regelschroeven stevig aan.
- Verwijder alle brandbaar materiaal in een straal van 0,5 m rond het toestel.
- Een geschoolde elektricien moet het toestel aansluiten.
- Sluit het toestel via de stekker aan op het lichtnet. Sluit het niet aan op een dimmerpack.
- De installatie moet voor het eerste gebruik gekeurd worden door een expert.

b) Zekering


- U mag een zekering enkel plaatsen of vervangen wanneer het toestel niet is aangesloten op het lichtnet.
- Vervang een gesprongen zekering door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde specificaties (zie "Technische specificaties"). Ga als volgt te werk:
 1. Verwijder de zekeringhouder achteraan het toestel.
 2. Verwijder de oude zekering en breng de nieuwe in.
 3. Plaats de zekeringhouder weer in de behuizing.

6.Gebruik

a) Bedieningspaneel

Toets	Functie
<MODE/ESC>	Menutoegang of terug naar vorig menu.
<UP>	Naar boven rollen door menu.
<DOWN>	Naar beneden rollen door menu.
<ENTER>	Selecteren en bewaren weergegeven menuoptie.

b) Menu



c) Configuraties

- Functies

De functies zijn paninstellingen (**PAN/RPAN**), tiltinstellingen (**TIL/RTIL**), displayinstellingen (**DI/RDIS**), configuratie DMX-kanalen (**SCH/BSCH**), instellingen panhoek (**PAS4/PAS6/PRI8**), instellingen tilthoek (**TIT1/TIT8/TIT9**), reset (**RES**) en terug naar fabrieksinstellingen (**LOAD**). Kies een functie met MODE, wijzig met UP/DOWN en bevestig met ENTER.

- Stand-alone

Met deze stuurmodus kunt u een enkel toestel door alle ingebouwde programma's loodsen:

- o Auto Mode Fast: selecteer **NAFA** en bevestig met ENTER.
- o Auto Mode Slow: selecteer **NASL** en bevestig met ENTER.

- Master/slave

Met deze stuurmodus kunt u tot 32 toestellen linken zonder DMX-controller:

- o Link de toestellen met behulp van DMX-kabels, het mastertoestel als eerste in de serie.
- o Selecteer een masterfunctie: **NAFA/NASL** (master auto) or **NSTS** (master sound).
- o Stel de slavefunctie in (**SLAV**) op alle slavetoestellen.

- DMX-sturing

- o 12-kanaals sturing

Kanaal	Functie	Van	Tot	Omschrijving
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Pan fijnregeling	0	255	
3	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
4	Tilt fijnregeling	0	255	
5	Vectorsnelheid	0	255	Normaal – traag
6	Dimmer/Stroboscoop	0	7	Gesloten
		8	134	Dimmer (100 – 0 %)
		135	239	Stroboscoop (traag – snel)
		240	255	Open
7	Rood	0	255	Van 0 – 100 %
8	Groen	0	255	Van 0 – 100 %
9	Blauw	0	255	Van 0 – 100 %
10	Kleurenmacro's	0	7	Geen functie
		8	21	Wit
		22	34	Rood
		35	49	Groen
		50	63	Blauw
		64	77	Cyaan
		78	91	Magenta
		92	105	Geel
		106	119	Purper
		120	133	Oranje
		134	147	Chartreuse
		148	161	Roze
		162	175	Bruin
		176	189	Goud
		190	203	Karmijnrood
		204	217	Violet

Kanaal	Functie	Van	Tot	Omschrijving
		218	231	Donkerblauw-paars
		232	255	Kleurenverandering
11	Vectorsnelheid	0	255	
12	Bewegingsmacro	0	7	Geen functie
		8	22	Automatisch programma 1
		23	37	Automatisch programma 2
		38	52	Automatisch programma 3
		53	67	Automatisch programma 4
		68	82	Automatisch programma 5
		83	97	Automatisch programma 6
		98	112	Automatisch programma 7
		113	127	Automatisch programma 8
		128	142	Muzieksturing 1
		143	157	Muzieksturing 2
		158	172	Muzieksturing 3
		173	187	Muzieksturing 4
		188	202	Muzieksturing 5
		203	217	Muzieksturing 6
		218	232	Muzieksturing
		233	255	Muzieksturing 8


o 4-kanaals sturing

Kanaal	Functie	Van	Tot	Omschrijving
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
3	Dimmer/stroboscoop	0	7	Gesloten
		8	134	Dimmer (100 – 0 %)
		135	239	Stroboscoop (traag – snel)
		240	255	Open
4	Bewegingsmacro	0	7	Geen functie
		8	21	Wit
		22	34	Rood
		35	49	Groen
		50	63	Blauw
		64	77	Cyaan
		78	91	Magenta
		92	105	Geel
		106	119	Purper
		120	133	Oranje
		134	147	Chartreuse
		148	161	Roze
		162	175	Bruin
		176	189	Goud
		190	203	Karmijnrood
		204	217	Violet
		218	231	Donkerblauw-paars
		232	255	Kleurenverandering

o DMX512-aansluiting

Sluit een XLR-kabel (niet meegeleverd) aan de vrouwelijke 3-pin XLR-uitgang van de controller en de andere kant van de mannelijke 3-pin XLR-ingang van de VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W. U kunt verscheidene VDPL1501MHW-B's / VDPL1501MHW-W's aan elkaar koppelen met behulp van een seriële koppeling. Gebruik daarvoor een 2-aderige afgeschermd kabel met XLR ingang- en uitgangsaansluitingen.

o DMX512-keten met eindweerstand



Een DMX eindweerstand is aanbevolen als de DMX-kabel vrij lang is of wordt gebruikt in een omgeving met veel elektrische ruis (bv. een discotheek). De eindweerstand voorkomt corruptie van het digitale controlesignaal door elektrische ruis. De DMX eindweerstand is niets meer dan een XLR-stekker met een weerstand van 120 Ω van pin 2 naar 3. Deze XLR-stekker wordt dan aangesloten op de XLR-uitgang van het laatste toestel in de reeks.

o DMX512 startadres

Alle DMX-gestuurde toestellen hebben een digitaal startadres nodig, zodat het juiste toestel reageert op de signalen. Dit digitale startadres is het kanaalnummer van waarop het toestel "luistert" naar het signaal van de DMX controller. Geef het correcte nummer in en lees het af op de display onderaan uw VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W.

U kunt één enkel startadres gebruiken voor een groep toestellen of u kunt per toestel een nieuw startadres ingeven.

Wanneer u één enkel startadres instelt, zullen alle toestellen "luisteren" naar hetzelfde kanaal. Met andere woorden:

wanneer u de instellingen voor 1 kanaal verandert, zullen alle toestellen er tegelijk op reageren.

Wanneer u verschillende adressen instelt, dan luistert elk toestel naar een ander kanaal. Met andere woorden: wanneer u de instellingen van een kanaal verandert, zal enkel het toestel op dat kanaal reageren.

In het geval van de 13-kanaals VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W, zult u het startadres van het eerste toestel op 1 moeten instellen, van het tweede toestel op 13 (1 + 12), van het derde op 25 (13 + 12), enz.

7. Reiniging en onderhoud

1. Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen van roest vertonen.
2. De behuizing, de lenzen, de montagebeugels en de montageplaats (bv. het plafond of het gebinte) mogen niet vervormd zijn of aangepast worden (geen extra gaten in montagebeugels, aansluitingen niet verplaatsen, enz.)
3. Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen niet onregelmatig bewegen.
4. De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het toestel onderhouden door een geschoolde technicus.
5. Ontkoppel het toestel van het lichtnet voor u aan onderhoudswerkzaamheden begint.
6. Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of solvent.
7. De gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
8. Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw dealer.

8. Technische specificaties

Voeding	max. 230 VAC / 50 Hz
Verbruik	50 W
Zekering	F2A, 250 VAC (5 x 20 mm) (ordercode FF2N)
Leds	1 x 15 W Lamina®
Stralingshoek	13°
Luminantie	1.380 lux
Afmetingen	173 x 173 x 249 mm
Gewicht	3,8 kg
Max. omgevingstemperatuur	45°C
Max. temperatuur behuizing	60°C

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product, zie www.hqpower.com. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

NOTICE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité



Être prudent lors de l'installation : toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels.



Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il est en service : le boîtier chauffe !



Protéger l'appareil contre la pluie et l'humidité.



Débrancher le câble d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.


- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Confier l'installation et l'entretien à un personnel qualifié.
- Ne pas brancher l'appareil après exposition à des variations de température. Afin d'éviter des dommages, attendre jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser.
- Cet appareil ressort à la classe de protection I, ce qui implique que l'appareil doit être mis à la terre. Un technicien qualifié doit établir la connexion électrique.
- La tension réseau ne peut pas dépasser la tension mentionnée dans les spécifications à la fin de cette notice.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demander à votre revendeur de renouveler le câble d'alimentation si nécessaire.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirer la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse comme ceci peut entraîner des crises d'épilepsie chez certains gens.
- Tenir l'appareil à l'écart d'éclaboussures et de jaillissements. Ne jamais placer d'objet contenant un liquide sur l'appareil.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
- L'usure mécanique ne tombe pas sous la garantie.
- Garder votre VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.

3. Directives générales

- Cet appareil a été développé pour usage professionnel dans des discothèques, des théâtres, etc. Employer cet appareil à l'intérieur et le connecter à une source de courant CA de max. 230 VCA / 50 Hz.
- Un effet lumineux n'est pas conçu pour une opération continue. Des pauses régulières prolongeront sa vie.
- Éviter de secouer l'appareil et traiter l'appareil avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
- Choisir un endroit où l'appareil est protégé contre la poussière, l'humidité et des températures extrêmes (voir « Spécifications techniques »). Respecter une distance minimum de 0,5 m entre la sortie lumière de l'appareil et la surface illuminée.
- Fixer l'appareil à l'aide d'un câble de sécurité adéquat (p.ex. VDLSC7 ou VDLSC8).
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. Ne pas permettre pas aux personnes non qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
- Transporter l'appareil dans son emballage original.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser votre VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W qu'à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures, des électrochocs etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.

4.Description

- 1. prise d'entrée cordon d'alimentation et fusible
- 2. entrée DMX
- 3. sortie DMX
- 4. prise d'entrée télécommande
- 5. sélecteur de tension



5.Installation

- a) Montage de l'appareil
- Un technicien qualifié doit installer l'appareil en respectant EN 60598-2-17 et toute autre norme applicable.
 - La construction portante de l'appareil doit être capable de supporter 10 x le poids de l'appareil pendant une heure, sans qu'une déformation de la construction en résulte.
 - Fixer votre VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W à l'aide d'un câble de sécurité (sécurité supplémentaire).
 - Éviter de vous positionner en dessous de l'appareil pour l'enlever ou lors du montage ou du nettoyage. Un technicien qualifié doit réviser l'appareil avant la mise en service. Organiser une révision minutieuse annuelle.
 - Installer l'appareil à un endroit où personne ne peut passer ou s'asseoir et où personne ne peut le toucher.
 - L'installation de cet appareil exige une solide expérience pratique : le calcul de la charge max. de la construction, les matériaux d'installation requis etc. De temps en temps, un technicien qualifié doit vérifier la construction portante et l'appareil même. Ne pas essayer d'installer cet appareil vous-même si vous n'avez pas les qualifications requises ; une installation incorrecte peut entraîner des blessures.
 - Déterminer l'angle d'inclinaison au moyen de l'étrier de montage et serrer les vis de montage.
 - Enlever tout matériau inflammable dans un rayon de 0,5 m autour de l'appareil.
 - Un électricien qualifié doit établir la connexion électrique.
 - Brancher l'appareil sur le réseau électrique par la fiche d'alimentation. Ne pas le brancher sur un bloc de puissance.
 - Un expert doit approuver l'installation avant qu'elle puisse être prise en service.


- b) Fusible
- Débrancher l'appareil du réseau électrique avant de remplacer un fusible.
 - Remplacer un fusible sauté par un exemplaire identique (voir « Spécifications techniques ») :
 - 1. Retirer le porte-fusible à l'aide d'un tournevis adapté.
 - 2. Retirer l'ancien fusible et le remplacer.
 - 3. Réinsérer le porte-fusible dans l'appareil.

6.Emploi

a) panneau de commande

Touche	Fonction
<MODE/ESC>	Accès au menu ou retour vers le niveau précédent.
<UP>	Défilement vers le haut.
<DOWN>	Défilement vers le bas.
<ENTER>	Sélection et sauvegarde de l'option affichée.

b) Menu



c) Configurations

- Fonctions

Les fonctions sont le réglage pan (**PAN/RPAN**), le réglage tilt (**TIL/RTIL**), le réglage de l'afficheur (**DI/RDIS**), la configuration des canaux DMX (**SCH/13CH**), l'angle pan (**PAS4/PA36/PA18**), l'angle tilt (**TI27/TT18/TT19**), la réinitialisation (**REST**) et le retour aux réglages d'usine (**LOAD**). Sélectionner une fonction avec MODE, modifier avec UP/DOWN et confirmer avec ENTER.

- Mode autonome

Ce mode permet de piloter un seul appareil à l'aide des préprogrammes :

- o Auto Mode Fast : sélectionner **NAFA** et confirmer avec ENTER.
- o Auto Mode Slow : sélectionner **NASL** et confirmer avec ENTER.

- Mode maître/esclave

Ce mode permet d'interconnecter jusqu'à 32 appareils sans contrôleur DMX :

- o Interconnecter les appareils à l'aide de câbles DMX, l'appareil maître en tête de la série.
- o Sélectionner la fonction de pilotage maître : **NAFA/NASL** (master auto) ou **NSTS** (master sound).
- o Activer la fonction de pilotage esclave (**SLAV**) sur tout appareil connecté.

- Mode DMX

- o Mode 12 canaux

Canal	Fonction	De	À	Description
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Réglage fin pan	0	255	
3	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
4	Réglage fin tilt	0	255	
5	Vitesse du vecteur	0	255	Normal – lent
6	Graduateur/stroboscope	0	7	Fermé
		8	134	Graduateur (100 – 0 %)
		135	239	Stroboscope (lent – rapide)
		240	255	Ouvert
7	Rouge	0	255	De 0 – 100 %
8	Vert	0	255	De 0 – 100 %
9	Bleu	0	255	De 0 – 100 %
10	Macros couleurs	0	7	Pas de fonction
		8	21	Blanc
		22	34	Rouge
		35	49	Vert
		50	63	Bleu
		64	77	Cyan
		78	91	Magenta
		92	105	Jaune
		106	119	Pourpre
		120	133	Orange
		134	147	Chartreuse
		148	161	Rose
		162	175	Marron
		176	189	Or
		190	203	Cramoisi
		204	217	Violet

Canal	Fonction	De	À	Description
		218	231	Raisin
		232	255	Transition de couleur
11	Vitesse du vecteur	0	255	
12	Mouvement de la macro	0	7	Pas de fonction
		8	22	Programme automatique 1
		23	37	Programme automatique 2
		38	52	Programme automatique 3
		53	67	Programme automatique 4
		68	82	Programme automatique 5
		83	97	Programme automatique 6
		98	112	Programme automatique 7
		113	127	Programme automatique 8
		128	142	Pilotage par le son 1
		143	157	Pilotage par le son 2
		158	172	Pilotage par le son 3
		173	187	Pilotage par le son 4
		188	202	Pilotage par le son 5
		203	217	Pilotage par le son 6
		218	232	Pilotage par le son 7
		233	255	Pilotage par le son 8


o Mode 4 canaux

Canal	Fonction	De	À	Description
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
3	Graduateur/stroboscope	0	7	Fermé
		8	134	Graduateur (100 – 0 %)
		135	239	Stroboscope (lent – rapide)
		240	255	Ouvert
4	Macros couleurs	0	7	Pas de fonction
		8	21	Blanc
		22	34	Rouge
		35	49	Vert
		50	63	Bleu
		64	77	Cyan
		78	91	Magenta
		92	105	Jaune
		106	119	Pourpre
		120	133	Orange
		134	147	Chartreuse
		148	161	Rose
		162	175	Marron
		176	189	Or
		190	203	Cramoisi
		204	217	Violet
		218	231	Raisin
		232	255	Transition de couleur

o Connexion DMX512

Connecter un câble à fiche XLR (non inclus) à la sortie XLR femelle à 3 broches de votre contrôleur et l'autre fiche XLR mâle à 3 broches à l'entrée du VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W. Il est possible de relier plusieurs VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W à partir d'une connexion série. Utiliser un câble de connexion blindé à 2 conducteurs avec des connecteurs d'entrée et de sortie XLR.

o Connexion DMX512 avec une résistance de terminaison



Une résistance de terminaison DMX est à recommander si le câble DMX doit couvrir une grande distance ou s'il est utilisé dans un environnement avec beaucoup de bruit électrique (p.ex. une discothèque). La résistance de terminaison prévient la corruption du signal de contrôle numérique par le bruit électrique. La résistance de terminaison DMX n'est rien d'autre qu'une fiche XLR avec une résistance de 120 Ω de broche 2 vers broche 3 (voir illustration à gauche). Cette fiche XLR est connectée à la sortie XLR du dernier appareil de la série.

o Adresse de départ DMX512

Tous les appareils pilotés par un signal DMX demandent une adresse de départ DMX pour assurer que les appareils corrects réagissent sur les signaux de contrôle. Cette adresse de départ numérique indique le numéro de canal sur lequel l'appareil écoute le contrôleur DMX. Déterminez cette adresse avec les interrupteurs DIP au dos de l'appareil. Vous avez le choix entre une seule adresse de départ pour toute une série d'appareils ou une adresse de départ par appareil. Dans le cas d'une seule adresse, tous les appareils « écouteront » les mêmes signaux, sur un seul canal. Tous les appareils seront donc influencés lorsque vous changez les réglages d'un seul canal. Avec des adresses de départ individuelles, chaque appareil « écoute » son propre canal. Par conséquent, un ajustement des réglages d'un canal n'influence que l'appareil sur ce canal. Pour le VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W à 12 canaux, l'adresse de départ du premier appareil est 1, du deuxième 13 (1 + 12), du troisième 25 (13 + 12), etc.

7. Nettoyage et entretien

1. Serrer les écrous et les vis et vérifier qu'ils ne rouillent pas.
2. Le boîtier, les lentilles, les supports de montage et la construction portante ne peuvent pas être déformés, adaptés ou bricolés p.ex. pas de trous additionnels dans un support, ne pas déplacer les connexions etc.
3. Les parties mécaniques mobiles ne peuvent pas être usées ou bouger de manière irrégulière.
4. Les câbles d'alimentation ne peuvent pas être endommagés. Un technicien qualifié doit entretenir l'appareil.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
6. Essuyer l'appareil régulièrement avec un chiffon humide non pelucheux. Éviter l'usage d'alcool et de solvants.
7. Il n'y a aucune pièce maintenable par l'utilisateur.
8. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

8. Spécifications techniques

Alimentation	max. 230 VCA / 50 Hz
Consommation	50 W
Fusible	F2A, 250 VCA (5 x 20 mm) (réf. FF2N)
DEL	1 x 15 W Lamina®
Angle de rayonnement	13°
Éclairement lumineux	1.380 lux
Dimensions	173 x 173 x 249 mm
Poids	3,8 kg
Température ambiante max.	45°C
Température max. du boîtier	60°C

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.hqpower.com. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W. Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad



Cuidado durante la instalación: puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables con un voltaje peligroso.



¡No toque el aparato durante su operación: la caja se calienta!



No exponga este equipo a lluvia ni humedad.



Desconecte el cable de alimentación de la red antes de abrir la caja.

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado.
- No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura ambiente.
- Este aparato pertenece a la clase de protección I, por lo tanto, es esencial que el aparato esté puesto a tierra. La conexión eléctrica debe llevarla a cabo un técnico cualificado.
- Asegúrese de que la tensión de red no sea mayor que la tensión indicada en las especificaciones.
- No aplaste el cable de alimentación y protéjalo contra posibles daños causados por algún tipo de superficie afilada. Si es necesario, pida a su distribuidor reemplazar el cable de alimentación.
- Desconecte siempre el aparato si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de limpiarlo. Tire siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.
- No mire directamente a la fuente de luz. Esto puede causar un ataque epiléptico.
- No exponga el aparato a ningún tipo de salpicadura o goteo. Nunca ponga un objeto con líquido, p.ej. un florero, en el aparato.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- El desgaste mecánico no está cubierto por la garantía.
- Mantenga el VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.


3. Normas generales

- Este aparato ha sido diseñado para uso profesional en una discoteca, un teatro, etc. Sólo está permitido para el uso en interiores y conéctelo a una fuente de corriente CA de máx. 230VCA / 50Hz.
- No ha sido diseñado para un uso ininterrumpido. Introduzca frecuentemente una pausa para prolongar la vida del aparato.
- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante la instalación y la reparación.
- Seleccione un lugar de montaje donde el aparato no esté expuesto a polvo, humedad y temperaturas extremas (véase «Especificaciones»). Respete una distancia de mín. 0.5m entre la salida de luz y el área iluminada.
- Fije el aparato con un cable de seguridad adecuado (p.ej. VDLSC7 o VDLSC8).
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato. Sólo personas cualificadas pueden manejar este aparato. La mayoría de los daños son causados por un uso inadecuado.
- Transporte el aparato en su embalaje original.

- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W para las aplicaciones descritas en este manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas, etc. Un uso desautorizado puede causar daños y anula la garantía completamente.

4.Descripción

1. entrada cable de alimentación y fusible
2. entrada DMX
3. salida DMX
4. entrada mando a distancia
5. selector de tensión



5.Instalación

a) Montaje del aparato

- Respete la directiva EN 60598-2-17 y toda norma nacional antes de instalar el aparato. La instalación debe ser realizada por un técnico especializado.
- El soporte donde irá el aparato, debe ser capaz de sostener 10 veces el peso de éste durante una hora, sin que se produzca una deformación de dicho soporte.
- Fije siempre el VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W con un cable de seguridad (seguridad adicional).
- Evite ponerse debajo del aparato durante el montaje, la limpieza, etc. Un técnico especializado debe revisar el aparato antes de la puesta en marcha. Después, debe revisarlo una vez al año.
- Instale el aparato fuera del alcance de personas no autorizadas y en un lugar con poca gente.
- La instalación de este aparato exige una sólida experiencia práctica: debe poder calcular la carga máx. del soporte, debe conocer los materiales necesarios para la instalación, etc. De vez en cuando, una verificación de la estructura y del aparato mismo debe ser llevada a cabo por un técnico especializado. No intente instalar este aparato si no tiene las cualificaciones requeridas; una instalación incorrecta puede causar lesiones.
- Ajuste el ángulo de inclinación a su gusto mediante un soporte de montaje y fije los tornillos del soporte.
- Quite todo material inflamable en un radio de 0.5m alrededor del aparato.
- La conexión eléctrica debe llevarla a cabo un electricista cualificado.
- Conecte el aparato a la red eléctrica con la conexión de alimentación. Normalmente, no se conectan efectos luminosos a dimmer packs (reguladores).
- Un experto debe probar la instalación antes de la puesta en marcha.

b) Fusible


- Desconecte el aparato de la red antes de reemplazar un fusible.
- Reemplace un fusible fundido por otro del mismo tipo (véase « Especificaciones »):
 1. Saque el portafusibles con un destornillador adecuado.
 2. Quite el fusible fundido y reemplácelo.
 3. Vuelva el portafusibles en su lugar.

6.Uso

a) Panel de control

Tecla	Función
<MODE/ESC>	Entrar en el menú o volver al nivel anterior.
<UP>	Desplazarse hacia arriba.
<DOWN>	Desplazarse hacia abajo.
<ENTER>	Seleccionar y guardar la opción visualizada.

b) Menú



c) Ajustes

- Funciones

Las funciones son el ajuste pan (**PAN/RPAN**), el ajuste tilt (**TIL/RTIL**), el ajuste de la pantalla (**DI/RDIS**), la configuración de los canales DMX (**SCH/13CH**), el ángulo 'pan' (**PA54/PA36/PA18**), el ángulo 'tilt' (**TI27/TI18/TI9**), la reinicialización (**REST**) y volver a los ajustes de fábrica (**LOAD**). Seleccione una función con MODE, modifique con UP/DOWN y confirme con ENTER.

- Modo autónomo (stand-alone)

Este modo permite controlar un solo aparato con los preprogramas:

- o Auto Mode Fast: seleccione **NAFA** y confirme con ENTER.
- o Auto Mode Slow: seleccione **NASL** y confirme con ENTER.

- Modo maestro/esclavo

Este modo permite interconectar hasta 32 aparatos sin controlador DMX:

- o Interconecte los aparatos con los cables DMX, el aparato maestro como primero de la serie.
- o Seleccione la función de control maestro: **NAFA/NASL** (master auto) o **NSTS** (master sound).
- o Active la función de control esclavo (**SLAV**) en todos los aparatos conectados.

- Mode DMX

o Modo 12 canales

Canal	Función	De	A	Descripción
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Ajuste fino pan	0	255	
3	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
4	Ajuste fino tilt	0	255	
5	Velocidad del vector	0	255	Normal – lento
6	Dimmer/estroboscopio	0	7	Cerrado
		8	134	Dimmer (100 – 0 %)
		135	239	Estroboscopio (lento – rápido)
		240	255	Abierto
7	Rojo	0	255	De 0 – 100 %
8	Verde	0	255	De 0 – 100 %
9	Azul	0	255	De 0 – 100 %
10	Macros colores	0	7	Sin función
		8	21	Blanco
		22	34	Rojo
		35	49	Verde
		50	63	Cianógeno (azul turquesa)
		64	77	Magenta
		78	91	Amarillo
		92	105	Púrpura
		106	119	Naranja
		120	133	Chartreuse (amarillo verdoso)
		134	147	Rosa
		148	161	Marrón
		162	175	Oro
		176	189	Carmesí
		190	203	Violeta
		204	217	Cianógeno (azul turquesa)

Canal	Función	De	A	Descripción
		218	231	Azul oscuro-púrpura
		232	255	Cambio de color
11	Velocidad del vector	0	255	
12	Movimiento del macro	0	7	Sin función
		8	22	Programa automático 1
		23	37	Programa automático 2
		38	52	Programa automático 3
		53	67	Programa automático 4
		68	82	Programa automático 5
		83	97	Programa automático 6
		98	112	Programa automático 7
		113	127	Programa automático 8
		128	142	Control por el sonido 1
		143	157	Control por el sonido 2
		158	172	Control por el sonido 3
		173	187	Control por el sonido 4
		188	202	Control por el sonido 5
		203	217	Control por el sonido 6
		218	232	Control por el sonido 7
		233	255	Control por el sonido 8


o Modoe 4 canales

Canal	Función	De	A	Descripción
1	Pan	0	255	530° - 360° - 180°
2	Tilt	0	255	270° - 180° - 90°
3	Dimmer/estroboscopio	0	7	Cerrado
		8	134	Dimmer (100 – 0%)
		135	239	Estroboscopio (lento – rápido)
		240	255	Abierto
4	Macros colores	0	7	Sin función
		8	21	Blanco
		22	34	Rojo
		35	49	Verde
		50	63	Azul
		64	77	Cianógeno (azul turquesa)
		78	91	Magenta
		92	105	Amarillo
		106	119	Púrpura
		120	133	Naranja
		134	147	Chartreuse (amarillo verdoso)
		148	161	Rosa
		162	175	Marrón
		176	189	Oro
		190	203	Carmesí
		204	217	Violeta
		218	231	Azul oscuro-púrpura
		232	255	Cambio de color

o Conexión DMX512

Conecte un cable con conector XLR (no incl.) a la salida XLR hembra de 3 polos del controlador y el otro conector XLR macho de 3 polos a la entrada del VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W. Es posible conectar varios VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W en serie. Use un cable blindado de doble hilo conductor con conectores XLR de entrada y de salida.

o Conexión DMX512 con una terminación DMX



Se recomienda una terminación DMX si el cable DMX debe cubrir una gran distancia o si se usa en un medio ambiente con mucho ruido eléctrico (p.ej. una discoteca). La terminación impide que el ruido eléctrico corrompa la señal de control numérico. La terminación DMX no es más que un conector XLR con una resistencia de 120Ω de polo 2 a polo 3. Este conector XLR está conectado a la salida XLR del último aparato de la serie. Véase la figura a la izquierda.

o Dirección inicial DMX512

Si se usa una señal DMX, cada aparato tiene su propia dirección inicial DMX para asegurar que los aparatos reaccionen a las señales de control correctas. Esta dirección inicial digital es el primer canal en el cual el aparato reaccionará a las señales DMX del controlador DMX. Determine esta función con los interruptores DIP de la parte trasera del aparato. Es posible elegir entre una sola dirección inicial para toda una serie de aparatos o una dirección inicial por aparato. Con una sola dirección inicial para una serie de aparatos, todos los aparatos reaccionarán sincronizadamente a la misma señal. Por lo tanto, cambiar los ajustes de un solo canal afecta a los ajustes de todos los canales. Con varias direcciones iniciales, cada aparato reaccionará independientemente. Por lo tanto, cambiar los ajustes de un solo canal sólo afecta al canal en cuestión.

Para el VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W de 12 canales, la dirección inicial del primer aparato es 1. Introduzca 13 (1 + 12) para el segundo aparato, introduzca 25 (13 + 12) para el tercer aparato, etc.

7. Limpieza y mantenimiento

1. Apriete bien las tuercas y los tornillos y verifique que no hay señales de oxidación.
2. No modifique la caja, los soportes y las ópticas p.ej. no taladre agujeros adicionales en un soporte o no modifique las conexiones, etc.
3. Las partes móviles no pueden mostrar ningún rastro de desgaste y deben estar bien equilibradas.
4. No dañe los cables de alimentación. Contacte con un técnico especializado para instalar el aparato.
5. Desconecte el aparato de toda fuente antes de limpiarlo.
6. Limpie el aparato y el depósito con un paño húmedo sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de disolventes.
7. El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza.
8. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

8. Especificaciones

Alimentación	máx. 230 VCA / 50 Hz
Consumo	50 W
Fusible	F2A, 250 VCA (5 x 20 mm) (referencia FF2N)
LED	1 x 15 W Lamina®
Ángulo del haz	13°
Intensidad luminosa	1.380 lux
Dimensiones	173 x 173 x 249 mm
Peso	3,8 kg
Temperatura ambiente máx.	45°C
Temperatura máx. de la caja	60°C

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.hqpower.com. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf des VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise



Seien Sie während der Installation des Gerätes sehr vorsichtig: das Berühren von unter Spannung stehenden Leitungen könnte zu lebensgefährlichen elektrischen Schlägen führen.



Berühren Sie das Gehäuse während des Betriebs nicht, denn das Gehäuse heizt auf.



Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte.



Trennen Sie das Gerät vom Netz bevor Sie das Gehäuse öffnen.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Lassen Sie dieses Gerät von einem Fachmann installieren und warten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht sofort in Betrieb, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es die Zimmertemperatur erreicht hat.
- Der Aufbau des Gerätes entspricht der Schutzklasse I. Gemäß den Vorschriften muss das Gerät geerdet sein. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die anzuschließende Netzspannung nicht höher ist als die Netzspannung beschrieben in dieser Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Bei Beschädigungen soll eine Fachkraft das Kabel ersetzen.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie nie an der Netzleitung.
- Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle da bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle ausgelöst werden können.
- Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Gegenstände, wie z.B. eine Vase, auf das Gerät.
- Mechanischer Schaden wird nicht durch die Garantie gedeckt.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.


3. Allgemeine Richtlinien

- Dieses Gerät wurde für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Discotheken, Theatern, usw. entworfen. Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und mit einer Wechselspannung von max. 230VAC / 50Hz.
- Das Gerät eignet sich nicht für permanenten Betrieb: eine regelmäßige Pause verlängert die Lebensdauer.
- Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
- Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät keinem Staub, keiner Feuchtigkeit und extremen Temperaturen (siehe "Technische Daten") ausgesetzt wird. Beachten Sie eine minimale Entfernung von 0.5m zwischen der Lichtausbeute und irgendeiner beleuchteten Fläche.
- Machen Sie das Gerät mit einem geeigneten Sicherheitskabel fest (z.B. VDLSC7 oder VDLSC8)

- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Meist ist die Beschädigung des Gerätes das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung.
- Verwenden Sie die Originalverpackung, wenn das Gerät transportiert werden soll.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch. Jede andere Verwendung ist mit Gefahren wie Kurzschluss, Brandwunden, elektrischem Schlag, usw. verbunden.

4. Umschreibung

1. Anschluss Netzkabel mit Sicherung
2. DMX-Eingang
3. DMX-Ausgang
4. Anschluss Fernbedienung
5. Spannungsschalter



5. Installation

a) Das Gerät montieren

- Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann und gemäß den EN 60598-2-17 und allen anderen zutreffenden Normen installieren.
- Die Konstruktion muss während einer Stunde eine Punktlast von maximal 10 x dem Gewicht des Gerätes tragen können, ohne dass Verformung verursacht wird.
- Das Gerät muss immer mit einer zweiten Befestigung z.B. mit einem Sicherheitskabel gesichert werden.
- Stehen Sie während der Montage, Entfernung oder Wartung nie direkt unter dem Gerät. Lassen Sie das Gerät jährlich und vor der Inbetriebnahme von einem Fachmann prüfen.
- Montieren Sie das Gerät an einem Ort, wo niemand es berühren kann und wo wenige Leute vorübergehen.
- Eine gründliche praktische Erfahrung ist für die Installation des Gerätes notwendig: Sie müssen die max. Belastung der Tragkonstruktion berechnen können, wissen welches Konstruktionsmaterial Sie verwenden dürfen. Außerdem müssen Sie das verwendete Material und das Gerät regelmäßig nachsehen lassen. Montieren Sie das Gerät nie selber wenn Sie damit keine Erfahrung haben. Eine schlechte Montage kann Verletzungen verursachen.
- Regeln Sie den Neigungswinkel über den Montagebügel und drehen Sie die Schrauben fest an.
- Entfernen Sie alle entflammaren Materialien in einem Abstand von 0.5m.
- Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Elektriker anschließen.
- Schließen Sie das Gerät an das Hauptnetz und nicht an einen Dimmer an.
- Die Installation muss vor Inbetriebnahme von einem Experten genehmigt werden.

b) Sicherung


- Trennen Sie das Gerät vor dem Sicherungswechsel von der Netzspannung.
- Ersetzen Sie eine Sicherung nur durch eine Sicherung desselben Typs und derselben Leistung (siehe "Technische Daten"). Vorgehensweise:
 1. Entfernen Sie den Sicherungshalter auf der Rückseite des Gerätes.
 2. Entfernen Sie die defekte Sicherung und setzen Sie eine neue Sicherung gleichen Typs ein.
 3. Bringen Sie den Sicherungshalter wieder in das Gehäuse ein.

6. Anwendung

a) Bediengerät

Taste	Funktion
<MODE/ESC>	Zugriff auf das Menü oder zum vorigen Menü zurückkehren.
<UP>	Vorrollen.
<DOWN>	Zurückrollen.
<ENTER>	Die angezeigte Option auswählen und speichern.

b) Menü



c) Konfiguration

• Funktionen

Die Funktionen sind Paneinstellungen (**PAN/RPAN**), Tilteinstellungen (**TIL/RTL**), Display-Einstellungen (**DI/ROIS**), Konfiguration DMX-Kanäle (**SCH/13CH**), Einstellungen Panwinkel (**PAS4/PAS6/PAT0**), Einstellungen Tiltwinkel (**T127/T118/T119**), Reset (**REST**) und zu den Werkseinstellungen (**LOAD**) zurückkehren. Wählen Sie eine Funktion mit MODE, ändern Sie mit UP/DOWN und bestätigen Sie mit ENTER.

• Autonomer Modus (Stand-Alone)

Mit diesem Modus können Sie ein einziges Gerät durch alle eingebauten Programme lotsen:

- o Auto Mode Fast: wählen Sie **NAFA** und bestätigen Sie mit ENTER.
- o Auto Mode Slow: wählen Sie **NASL** und bestätigen Sie mit ENTER.

• Master/Slave-Modus

Mit diesem Modus können Sie bis zu 32 Geräten ohne DMX-Controller miteinander verbinden:

- o Verbinden Sie die Geräte mit den DMX-Kabeln, das Mastergerät als das erste Gerät der Serie.
- o Wählen Sie eine Masterfunktion: **NAFA/NASL** (master auto) or **NSTS** (master sound).
- o Stellen Sie die Slavefunktion (**SLAV**) für alle Slavegeräte ein.

• DMX-Steuerung

o 12-Kanal-Modus

Kanal	Funktion	Von	Bis	Umschreibung
1	Schwenkbewegung (Pan)	0	255	530° - 360° - 180°
2	Pan Feineinstellung	0	255	
3	Neigebewegung (Tilt)	0	255	270° - 180° - 90°
4	Tilt Feineinstellung	0	255	
5	Vektorgeschwindigkeit	0	255	Normal – langsam
6	Dimmer/Stroboskop	0	7	Geschlossen
		8	134	Dimmer (100 – 0 %)
		135	239	Stroboskop (langsam – schnell)
		240	255	Offen
7	Rot	0	255	Von 0 – 100 %
8	Grün	0	255	Von 0 – 100 %
9	Blau	0	255	Von 0 – 100 %
10	Farbmacros	0	7	Ohne Funktion
		8	21	Weiß
		22	34	Rot
		35	49	Grün
		50	63	Blau
		64	77	Blaugrün
		78	91	Magenta
		92	105	Gelb
		106	119	Purpur
		120	133	Orange
		134	147	Grüngelb
		148	161	Rosa
		162	175	Braun
		176	189	Gold
		190	203	Karmesinrot

Kanal	Funktion	Von	Bis	Umschreibung
		204	217	Violett
		218	231	Dunkelblau-Purpur
		232	255	Farbwechsel
11	Vektorgeschwindigkeit	0	255	
12	Bewegungsmacro	0	7	Ohne Funktion
		8	22	Automatisches Programm 1
		23	37	Automatisches Programm 2
		38	52	Automatisches Programm 3
		53	67	Automatisches Programm 4
		68	82	Automatisches Programm 5
		83	97	Automatisches Programm 6
		98	112	Automatisches Programm 7
		113	127	Automatisches Programm 8
		128	142	Musiksteuerung 1
		143	157	Musiksteuerung 2
		158	172	Musiksteuerung 3
		173	187	Musiksteuerung 4
		188	202	Musiksteuerung 5
		203	217	Musiksteuerung 6
		218	232	Musiksteuerung
		233	255	Musiksteuerung 8


o 4-Kanal-Modus

Kanal	Funktion	Von	Bis	Umschreibung
1	Schwenkbewegung (Pan)	0	255	530° - 360° - 180°
2	Neigebewegung (Tilt)	0	255	270° - 180° - 90°
3	Dimmer/Stroboskop	0	7	Geschlossen
		8	134	Dimmer (100 – 0%)
		135	239	Stroboskop (langsam – schnell)
		240	255	Offen
4	Farbmaccros	0	7	Ohne Funktion
		8	21	Weiß
		22	34	Rot
		35	49	Grün
		50	63	Blau
		64	77	Blaugrün
		78	91	Magenta
		92	105	Gelb
		106	119	Purpur
		120	133	Orange
		134	147	Grüngelb
		148	161	Rosa
		162	175	Braun
		176	189	Gold
		190	203	Karmesinrot
		204	217	Violett
		218	231	Dunkelblau-Purpur
		232	255	Farbwechsel

o DMX512-Anschluss

Verbinden Sie ein XLR-Kabel (nicht mitgelief.) mit dem 3-pol. XLR-Ausgang der Steuerung und die andere Seite mit dem 3-pol. XLR-Eingang des VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W. Sie können verschiedene VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W in Serie schalten. Verwenden Sie dafür ein zweipoliges abgeschirmtes Kabel mit XLR Ein- und Ausgangsanschlüssen.

o DMX-512-Kette mit Abschlusswiderstand



Ein DMX-Abschlusswiderstand ist empfehlenswert für Installationen, bei denen das DMX-Kabel lang ist oder in einer Umgebung mit vielem elektrischem Rauschen (z.B. Discos). Der Abschlusswiderstand verhindert Störung des digitalen Steuersignals durch elektrisches Rauschen. Der DMX-Abschlusswiderstand ist nur eine XLR-Buchse mit einem 120Ω Widerstand zwischen 2 und 3, die den XLR-Ausgang des letzten Geräts in der Kette angeschlossen wird. Siehe Abbildung links.

o DMX512-Startadresse

Alle DMX-gesteuerten Geräte brauchen eine digitale Startadresse, sodass das richtige Gerät auf die Signale reagieren kann. Diese digitale Startadresse ist die Kanalnummer, von der das Gerät die Befehle der DMX-Steuerung empfängt und ausführt. Geben Sie die korrekte Nummer ein und lesen Sie es im Display auf der Unterseite des VDPL1501MHW-B / VDPL1501MHW-W.

Sie können mehrere Geräte auf eine einzelne Startadresse definieren oder Sie können pro Gerät eine neue Startadresse eingeben.

Werden mehrere Geräte auf eine Startadresse definiert, so funktionieren alle Geräte synchron. Mit anderen Worten: wenn Sie die Einstellungen für 1 Kanal verändern, ändern sich die Einstellungen aller Kanäle.

Definieren Sie mehrere Adressen, so funktionieren alle Geräte unabhängig voneinander. Mit anderen Worten: wenn Sie die Einstellungen für 1 Kanal verändern, werden nur die Einstellungen von diesem Kanal geändert.

In dem Fall des 13-Kanal VDPL1501MHS-B / VDPL1501MHS-W, werden Sie die Startadresse der ersten Einheit auf 1, der zweiten Einheit auf 14 (1 + 13), der dritten Einheit auf 27 (14 + 13) usw., einstellen müssen.

7. Reinigung und Wartung

1. Alle verwendeten Schrauben müssen fest angespannt werden und dürfen keine Rostspuren zeigen.
2. Das Gehäuse, die Linsen, die Montagebügel und der Montageort (z.B. Decke oder Gebinde) dürfen nicht angepasst werden, z.B. bohren Sie keine zusätzlichen Löcher in Montagebügel, verändern Sie die Anschlüsse nicht, usw.
3. Die mechanisch bewegenden Teile dürfen keinen Verschleiß aufweisen.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Netzkabel nicht beschädigt werden. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft installieren.
5. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung vom Netz.
6. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
7. Es gibt keine zu wartenden Teile.
8. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

8. Technische Daten

Stromversorgung	max. 230 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	50 W
Sicherung	F2A, 250 VAC (5 x 20 mm) (Bestell-Nr. FF2N)
LEDs	1 x 15 W Lamina®
Strahlungswinkel	13°
Lichtintensität	1.380 lux
Abmessungen	173 x 173 x 249 mm
Gewicht	3,8 kg
Max. Umgebungstemperatur	45°C
Max. Temperatur Gehäuse	60°C

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.hqpower.com. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Velleman® Service and Quality Warranty

Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
- Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.
- You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.
- **Not covered by warranty:**
 - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
 - frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
 - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc. ...;
 - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
 - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
 - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
- Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronawereld en verdeelt in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
- **Valt niet onder waarborg:**
 - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
 - verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbepaalde lijst).
 - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
 - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
 - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
 - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
 - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.

- Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
- Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
- Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).

Garantie de service et de qualité Velleman®

Velleman® jouit d'une expérience de plus de 35 ans dans le monde de l'électronique avec une distribution dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.
- **sont par conséquent exclus :**
 - tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
 - tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
 - tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
 - tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
 - tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
 - tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
 - tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ;
- frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentarité selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in über 85 Ländern. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
- **Von der Garantie ausgeschlossen sind:**
 - alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.

- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die regelmäßig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerumschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf der Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
- Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
- Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).

Garantía de servicio y calidad Velleman®

Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35 años en el mundo de la electrónica con una distribución en más de 85 países.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto por nuestro propio servicio de calidad como por un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.
- **Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**
 - todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;
 - partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)
 - defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;
 - defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
 - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;
 - daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario ;
 - daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de SA Velleman® ;
 - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)
